



Pos	Art.nr	Benämning	Pos	Art.nr	Benämning
1.	1921-7	Diodbaklykta	19.	4210-2-64	Ram svart
2.	3035-7	Pakethållare	20.	31000	Pedaler (9/16")
3.	5050-107	Sadel svart	21.	6674	Markstöd
4.	5520	Sadelstolpe 27.2x250 mm	22.	8526	Vevsats Sugino 170mm 38T St/Alu
5.	5472	Sadelstolpsklammer 31.8 mm m. vred		8966-175	Kassettvevlager Shimano 68/122
6.	1036-7	Handtag kort 22x90 (423)	23.	1275-11	Kedjeskydd Svart
	1036-8	Handtag Långt 22x120 (420-423)		1275-12	Centrumfäste
7.	8145-425	Bromsh. ATB hö (420)		1082	Kedja
	8145-426	Bromsh. ATB vä (423)	24.	6609-271	Bakhjul 0-vxl
8.	2404-5	Bromskabel Shimano		6609-273	Bakhjul Nexus 3-vxl
9.	6005	Styre		2386-3071	Växelkabel Shimano 3 Nexus
10.	1454-7	Ringklocka		8632-12	Wire Shimano enbart
11.	34373	Styrstam 22,2x225		6316-2691	Fälg 26x2 RF (22-584)
12.	27701	Styrlagersats TH-1150 W		506-272	Eker 2.36x272 mm. RF
13.	3112-3-64	Pakethållare främre		553	Ekernippel
	3838	Reflex fram		31616	Ekerreflex
14.	6486-249	Framhjulk inkl kabel och handtag	25.	717-17	Däck 26x2x1.5 (54-584)
	2404-1	Framnav Shimano Nexus		910-117	Slang 54-584
	506-235	Eker 235 mm.		601-584	Fälgband 26"
	553	Ekernippel	26.	2403	Frihjulsnax Shimano 0-vxl
	17623	Fälg 24x2" RF		2386-236	Växlenax Shimano Nexus 3-vxl
	712-25	Däck 24x2.125" (54-507)	27.	2252	Lås basta komplett t.o.m. 061231
	910-24	Slang		2252-1	Låsdel Basta med nycklar t.o.m. 061231
	593	Fälgband 24" plast		2257	Lås Basta Click3 fr.o.m. 07-0-01
15.	4261-2423-64	Framgaffel svart MTB typ		2257-300	Lås Basta Click m.nycklar fr.o.m. 07-01-01
16.	6253	Skärmstagg 320 mm fram	28.	6249	Skärmstagg 355 mm. RF bak
17.	4452-249	Framskärm 24" svart	29.	4452-269	Bakskärm 26" svart
18.	14340	Skruvögla			
	6167	styrhållarfjäder			