



| Pos | Art.nr | Benämning | Pos | Art.nr | Benämning | Pos | Art.nr | Benämning |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 5029 | Sadel Hertz, svart | 20 | 6257 | Skärmstagg 260 mm | 29 | 6951-11 | Bakhjul höger 20" |
| 2 | 5520 | Sadelstolpe 27,2x300 mm | 21 | 4222-2068 | Framgaffel 20" för elmotor, V-broms | 6950-200 | Fälg al 406-21, 5,5 mm hål | |
| | 5520-3 | Shims 30,8 för sadelstolpe 5520 | 22 | 100516 | Kabelset komplett till navmotor | 8267-236 | Nav, borrat | |
| 3 | 5474 | Sadelrörsklamma 34,9 mm | 23 | 3285 | Pedal al/gummi 9/16" | 506-190 | Eker 2,34x190 | |
| 4 | 1275-116 | Kedjeskydd | 8526 | Vevsats Sugino 170 mm Stål/Alu | 553 | Ekernippel 2,36 mm | | |
| | 1275-125 | Centrumfäste, silver | 8523-1 | Vevarm Sugino vänster | 36016 | Ekerreflex | | |
| 5 | 6951-2-68 | Ram, blå | 8523-2 | Dammskydd Sugino | 29a | 7723-7 | Däck 47-406 Cubanite RR sv. | |
| 6 | 1679174 | Styrlagersats th-1150w | 24 | 8966-175 | Kassetvevlager Shimano | 910-20 | Slang 47/57-406 mm | |
| 7 | 1670238 | Styrstam vinkel 220x22,2 | 8523-115 | Skruv M8x1x20 för kassetvev | 600-406 | Fälgband | | |
| 8 | 6003 | Styre, hög modell, krom | 25 | 1079-36 | Kedja 36 l, inkl lås | 30 | 6256 | Skärmstagg 290 mm |
| 9 | 1041-6 | Handtag Klik 90 mm höger | 1079-88 | Kedja 88 l, inkl lås | 31 | 6261 | Skärmstagg 270 mm | |
| | 1041-7 | Handtag Klik 123 mm vänster | 26 | 6965-303 | Bakhjul 20" Shimano 3-vxl | 32 | 2268 | Ringlås Axa Solid |
| 10 | 2386-75 | Vxl-reglage Nexus 3, 2,1 m kabel | 6950-200 | Fälg al 406-21, 5,5 mm hål | 33 | 6950-9-55 | Bakskärm 20", silver | |
| 11 | 100521 | Display till navmotor | 2386-236 | Baknav Shimano Nexus 3-vxl | 34 | 100513 | Controller till navmotor | |
| 12 | 1454-7 | Ringklocka | 1252 | Kedjegrans 19 t | 100519 | Lås till batteri med fyra nycklar | | |
| 13 | 100517 | Spärrbromshandtag V till navmotor | 506-184 | Eker 2,34x184 | 35 | 100511 | Batteri Li-ion 36V/10Ah för navmotor | |
| 14 | 2404-5 | Bromskabel 1300/900, svart | 553 | Ekernippel 2,36 | 36 | 9537-35-2 | Paketkorg modell för batterihållare | |
| 15 | 1869 | Batteribelysning H-lke | 36016 | Ekerreflex | 100523 | Fästplåt till batterihållare, lack | | |
| 16 | 8145-90 | V-broms, svart | 26a | 7723-7 | Däck 47-406 Cubanite RR sv. | 9537-37 | Korgfäste 3313 lackerat | |
| 17 | 6950-4-55 | Framskärm 20", silver | 910-20 | Slang 47/57-406 mm | 1926-17 | Diodbaklykta h-VISION | | |
| 18 | 7723-7 | Däck 47-46 Cubanite RR sv. | 600-406 | Fälgband | | | | |
| | 910-20 | Slang 47/57-406 mm | 27 | 9537-55 | Kedjesträckare kpl sats 3313 | | | |
| | 600-406 | Fälgband | 28 | 6951-46 | Axel komplett med sensor och disc | 100512 | Batteriladdare till 36V/10Ah navmotor | |
| 19 | 6950-308 | Framhjul m navmotor, utan däck | 1252 | Kedjegrans 19 t | | | | |
| | 100510 | Navmotor Bafang DC37V, 250W | 6951-44 | Kedjegrans 19 t, planad | | | | |
| | 6950-200 | Fälg al 406-21, 5,5 mm hål | 6951-45 | Magnetdisc till navmotor | | | | |
| | 506-155 | Eker rf 2,36X155 mm | 100514 | Pedalsensor till navmotor | | | | |